






Rotaliana

Via Trento, 115 - 117  
38017 - Mezzolombardo (TN)  
ITALY

CAPRI F1-T1-T2  
21-07-15



## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D'USO

**Caratteristiche tecniche:** tensione di funzionam. 230-240V AC 50Hz

**Potenza** CAPRI F1: 2 x E27 Halo Eco max 77W HSGSA  
2 x E27 10W LED  
CAPRI T1: 2 x E27 Halo Eco max 46W HSGSA  
2 x E27 10W LED  
CAPRI T2: 2 x E14 Halo Eco max 30W HSGSP  
2 x E14 6W LED

**Portalampada** CAPRI F1-T1: 2 x E27; CAPRI T2: 2 x E14

### METODO DI SOSTITUZIONE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE:

**Metodo Y:** il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal costruttore o da personale qualificato



A) Proteggere la lampada dall'umidità durante l'uso.

**Attenzione:** l'installazione deve essere effettuata da personale specializzato. Seguire in maniera accurata le fasi di installazione descritte sul foglio istruzioni. Togliere l'alimentazione generale dell'impianto elettrico fino a che non è stata completata l'installazione dell'apparecchio di illuminazione.

## MANUEL DE MONTAGE ET MODE D'EMPLOI

**Donnees techniques:** tension 230-240V AC 50Hz

**Puissance de lampe** CAPRI F1: 2 x E27 Halo Eco max 77W HSGSA  
2 x E27 10W LED  
CAPRI T1: 2 x E27 Halo Eco max 46W HSGSA  
2 x E27 10W LED  
CAPRI T2: 2 x E14 Halo Eco max 30W HSGSP  
2 x E14 6W LED

**Fitting** CAPRI F1-T1: 2 x E27; CAPRI T2: 2 x E14

### MÉTHODES DE REMPLACEMENT DU CÂBLE D'ALIMENTATION:

**Méthode Y:** le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.



A) Pedant l'utilisation, protégez l'appareil contre l'humidité.

**Attention:** l'installation doit être effectuée par du personnel spécialisé. Suivre scrupuleusement les phases d'installation décrites sur la notice contenant les instructions. Couper le courant du circuit électrique général tant que l'appareil d'éclairage n'est pas complètement installé.

## MONTAGEANLEITUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

**Technische daten:** betriebsspannung 230-240V AC 50Hz

**Lampenleistung** CAPRI F1: 2 x E27 Halo Eco max 77W HSGSA  
2 x E27 10W LED  
CAPRI T1: 2 x E27 Halo Eco max 46W HSGSA  
2 x E27 10W LED  
CAPRI T2: 2 x E14 Halo Eco max 30W HSGSP  
2 x E14 6W LED

**Fassung** CAPRI F1-T1: 2 x E27; CAPRI T2: 2 x E14

### VERFAHRENSWEISEN ZUM AUSWECHSELN DES VERSORUNGSKABELS:

**Verfahrensweise Y:** das Versorgungskabel muss vom Hersteller oder von Fachpersonal ausgewechselt werden.



A) Beim Ersetzen des Leuchtmittels achten Sie auf den angegebenen Werte (Spannung in V, Lampenleistung in W), diese müssen mit den

**Achtung:** die Installation muß von fachmännischen Personal durchgeführt werden. Man folge sorgfältig die auf dem Anweisungsblatt beschriebenen Installierungsphasen. Die allgemeine Stromversorgung der elektrischen Anlage abschalten, bis das Beleuchtungsgerät vollständig installiert ist.

## ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS

**Technical specifications:** operating voltage 230-240V AC 50Hz

**Power** CAPRI F1: 2 x E27 Halo Eco max 77W HSGSA  
2 x E27 10W LED  
CAPRI T1: 2 x E27 Halo Eco max 46W HSGSA  
2 x E27 10W LED  
CAPRI T2: 2 x E14 Halo Eco max 30W HSGSP  
2 x E14 6W LED

**Socket** CAPRI F1-T1: 2 x E27; CAPRI T2: 2 x E14


### METHODS FOR REPLACING THE SUPPLY CABLE:

**Method Y:** the supply cable must be replaced by the manufacturer or by qualified personnel.



A) Keep the lamp away from moisture during operation.

**Attention:** installation must be carried out by qualified personnel. Follow the installation phases described on the instruction sheet carefully. Switch off the general power supply until the installation of the lighting equipment has been completed.



CAPRI F1



CAPRI T1



CAPRI T2